

Kunde:	Kennzeichen:	Erstzulassung:
VIN:	Kilometerstand:	Auftrags-Nr.:
		Datum:

Getriebe	Antrieb	Korando D20 DTF (Euro-V / C200) Diesel Bei geringer jährlicher Kilometerleistung gilt jeweils die Zeitangabe		Intervall		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Monate	x 1000 km	12	24	36	48	60	72	84	96
						20	40	60	80	100	120	140	160
M	A	2	4	i.O.	n.i.O.	P= Prüfen, ggf. nachfüllen / nachziehen / einstellen; E = Ersetzen; S= Prüfen & Schmieren							
X	X	X	X	Scheinwerfer sowie deren Einstellung		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Scheibenwaschanlage v/h auf Funktion und Füllmenge		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Klimaanlage auf Dichtheit und Funktion	*	P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Pollenfilter	2	E	E	E	E	E	E	E	E
X	X	X	X	Motor und Anbauteile auf Beschädigung und Dichtheit prüfen		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Zustand Batterie, Anschlüsse, Pole und Batteriesäure		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Keilriemen, Keilrippenriemen	*	P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Motoröl und Filter	1,2,	E	E	E	E	E	E	E	E
X	X	X	X	Kühlsystem, Schläuche und Verbindungen		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Motorkühlmittel	5	P	P	P	P	E	P	P	P
X	X	X	X	Diesel-Kraftstoffsystem und Verbindungen		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Diesel-Kraftstofffilter (Wasser bei aktiver Warnlampe ablassen)	2	P	E	P	E	P	E	P	E
X	X	X	X	Luftfiltereinsatz	2	E	E	E	E	E	E	E	E
X	X	X	X	Abgassystem und Halterungen		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Abgasrückführung mit Regelventil		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Bremssättel, Bremscheiben und Beläge, falls notwendig ersetzen	*	P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Bremstrommeln, Radbremszylinder und Beläge, falls notwendig ersetzen	*		P				P		P
X	X	X	X	Handbremssystem		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Bremseleitungen und Verbindungen (inklusive Bremskraftverstärker)		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Brems- und Kupplungsflüssigkeit		P	E	P	E	P	E	P	E
X	X	X	X	Brems- und Kupplungspedalspiel Einstellung		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Schaltgetriebeöl	4			P			P		
X	X	X	X	Automatikgetriebeöl	2	P	P	E	P	P	E	P	P
X	X	X	X	Transfergetriebeöl (PTU)	2,3	P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Hinterachsdifferential-Öl		P	P	P	P	E	P	P	P
X	X	X	X	Lenkung, Radaufhängung (Spiel, Radlagerfett, etc), Federn und Stossdämpfer		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Antriebswellen und -manschetten	6	P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Kardanwelle - vorne/hinten fetten	7	S	S	S	S	S	S	S	S
X	X	X	X	Schrauben von Fahrgestell und Karosserie überprüfen (Spiel, Festigkeit, etc)	*,2	P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Unterboden mit sämtlichen Verschraubungen	*,6	P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Sichtprüfung Karosserie-Unterbodenschutz und Lackierung	*,**	P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Reifenluftdruck und Zustand (Profiltiefe, Unwucht, etc) inkl. Reserverad		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Spureinstellung	*	(Prüfen wenn abnormaler Zustand bemerkt wird)							
X	X	X	X	Schlösser, Scharniere und Haubenschloß schmieren		S	S	S	S	S	S	S	S
X	X	X	X	Sicherheitsgurte, Schnallen und Verankerungen		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Kontrolle aller Steuergeräte mit Diagnosegerät SIW		P	P	P	P	P	P	P	P
X	X	X	X	Funktionskontrolle		Probefahrt							

Karosserie	JA	NEIN	Profiltiefe (mm):			
Ergebnis Karosserieinspektion in Serviceheft eingetragen (S. 37ff.)			VL	HL	VR	HR

Ergänzungsarbeiten* / Empfehlung*	JA	NEIN	Unterschrift Mechaniker:
Reifentausch			
Klimaanlagenwartung			
Korrosionsschutz Unterboden erneuert			

Bemerkungen (n.i.O.):

* Eventuell erforderliche Ergänzungsarbeiten sind nicht Bestandteil der allgemeinen Wartungsarbeiten (Separate Verrechnung)

** Eintrag im Nachweis Karosserie und Unterbodenprüfung notwendig

- 1 Prüfen Sie den Motorölstand vor Beginn einer längeren Fahrt, spätestens alle 3000km
- 2 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) häufiger kontrollieren und bei Bedarf ersetzen
- 3 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 60'000km ersetzen
- 4 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 120'000km ersetzen
- 5 Alle 200'000km oder 5 Jahre, das zuerst erreichte gilt
- 6 Nach Geländefahrten umgehend überprüfen
- 7 Bei häufigen Gelände- / Gebirgsfahrten alle 5000km/ 3 Monate (was zuerst Eintritt) prüfen

Händlerstempel

Nicht nach Herstellervorgaben ausgeführte Arbeiten führen zum Erlöschen der Werksgarantie. Dieser Wartungsplan muss dem Kunden vollständig ausgefüllt ausgehändigt werden.
Eine Kopie ist dem Importeur oder SsangYong Motors auf Verlangen vorzulegen.