

Kunde:	Kennzeichen:	Erstzulassung:
VIN:	Kilometerstand:	Auftrags-Nr.:
		Datum:

Getriebe	Antrieb	XLV D16 DTF (Euro-VI / X101) Diesel Bei geringer jährlicher Kilometerleistung gilt jeweils die Zeitangabe		Intervall		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				Monate	x 1000 km	12	24	36	48	60	72	84	96	
						20	40	60	80	100	120	140	160	
M	A	2	4	i.O.	n.i.O.	P= Prüfen, ggf. nachfüllen / nachziehen / einstellen; E = Ersetzen; S= Prüfen & Schmierem								
X	X	X	X	Scheinwerfer sowie deren Einstellung			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Scheibenwaschanlage v/h auf Funktion und Füllmenge			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Klimaanlage auf Dichtheit und Funktion	*		P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Pollenfilter	2		E	E	E	E	E	E	E	
X	X	X	X	Motor und Anbauteile auf Beschädigung und Dichtheit prüfen			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Zustand Batterie, Anschlüsse, Pole und Batteriesäure			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Keilriemen, Keilrippenriemen	*		P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Motoröl und Filter	1, 2		E	E	E	E	E	E	E	
X	X	X	X	Kühlsystem, Schläuche und Verbindungen			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Motorkühlmittel	6		P	P	P	P	E	P	P	
X	X	X	X	Diesel-Kraftstoffsystem und Verbindungen			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Diesel-Kraftstofffilter (Wasser bei aktiver Warnlampe ablassen)	2		P	E	P	E	P	E	P	
X	X	X	X	Luftfiltereinsatz	2		P	E	P	E	P	E	P	
X	X	X	X	Abgassystem und Halterungen			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Abgasrückführung mit Regelventil			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Bremssättel, Bremsscheiben und Beläge, falls notwendig ersetzen	*		P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Bremstrommeln, Radbremszylinder und Beläge, falls notwendig ersetzen	*		P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Handbremsystem			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Bremseleitungen und Verbindungen (inklusive Bremskraftverstärker)			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Brems- und Kupplungsflüssigkeit			P	E	P	E	P	E	P	
X	X	X	X	Brems- und Kupplungspedalspiel Einstellung			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Schaltgetriebeöl	5				P					
X	X	X	X	Automatikgetriebeöl	2, 4									
X	X	X	X	Transfergetriebeöl (PTU)	2, 3		P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Hinterachsdifferential-Öl			P	P	P	P	E	P	P	
X	X	X	X	Lenkung, Radaufhängung (Spiel, Radlagerfett, etc), Federn und Stossdämpfer			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Äussere Traggelenke (Spiel, Festigkeit, Undichtigkeit, etc)			P	P	P	P	E	P	P	
X	X	X	X	Antriebswellen und -manschetten	7		P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Kardanwelle - vorne/hinten fetten	8		S	S	S	S	S	S	S	
X	X	X	X	Schrauben von Fahrgestell und Karosserie überprüfen (Spiel, Festigkeit, etc)	* 2		P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Unterboden mit sämtlichen Verschraubungen	7*		P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Sichtprüfung Karosserie-Unterbodenschutz und Lackierung	***		P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Reifenluftdruck und Zustand (Profiltiefe, Unwucht, etc) inkl. Reserverad	*		P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Spureinstellung			(Prüfen wenn abnormaler Zustand bemerkt wird)							
X	X	X	X	Schlösser, Scharniere und Haubenschloß schmieren			S	S	S	S	S	S	S	
X	X	X	X	Sicherheitsgurte, Schnallen und Verankerungen			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Kontrolle aller Steuergeräte mit Diagnosegerät SIW			P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Funktionskontrolle			Probefahrt							

Karosserie	JA	NEIN	Profiltiefe (mm):			
Ergebnis Karosserieinspektion in Serviceheft eingetragen (S. 37ff.)			VL	HL	VR	HR

Ergänzungsarbeiten* / Empfehlung*	JA	NEIN	Unterschrift Mechaniker:
Reifentausch			
Klimaanlagenwartung			
Korrosionsschutz Unterboden erneuert			

**Bemerkungen (n.i.O.):**

\* Eventuell erforderliche Ergänzungsarbeiten sind nicht Bestandteil der allgemeinen Wartungsarbeiten (Separate Verrechnung)

\*\* Eintrag im Nachweis Karosserie und Unterbodenprüfung notwendig

- 1 Prüfen Sie den Motorölstand vor Beginn einer längeren Fahrt, spätestens alle 3000km
- 2 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) häufiger kontrollieren und bei Bedarf ersetzen
- 3 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 60'000km ersetzen
- 4 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 100'000km ersetzen
- 5 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 120'000km ersetzen
- 6 Alle 200'000km oder 5 Jahre, das zuerst erreichte gilt
- 7 Nach Geländefahrten umgehend überprüfen
- 8 Bei häufigen Gelände- / Gebirgsfahrten alle 5000km/ 3 Monate (was zuerst Eintritt) prüfen

**Händlerstempel**

Nicht nach Herstellervorgaben ausgeführte Arbeiten führen zum Erlöschen der Werksgarantie. Dieser Wartungsplan muss dem Kunden vollständig ausgefüllt ausgehändigt werden.  
Eine Kopie ist dem Importeur oder SsangYong Motors auf Verlangen vorzulegen.