

Kunde:	Kennzeichen:	Erstzulassung:
VIN:	Kilometerstand:	Auftrags-Nr.:

Getriebe	Antrieb	Rexton G4 D22 DTR (Euro-VI / Y400) Diesel Bei geringer jährlicher Kilometerleistung gilt jeweils die Zeitangabe		Intervall													
				Monate	12	24	36	48	60	72	84	96					
				x 1000 km	20	40	60	80	100	120	140	160					
M	A	2	4	i.O.	n.i.O.	P= Prüfen, ggf. nachfüllen / nachziehen / einstellen; E = Ersetzen; S= Prüfen & Schmierem											
X	X	X	X	Scheinwerfer sowie deren Einstellung			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Scheibenwaschanlage v/h auf Funktion und Füllmenge			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Klimaanlage auf Dichtheit und Funktion	*		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Pollenfilter	2		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
X	X	X	X	Motor und Anbauteile auf Beschädigung und Dichtheit prüfen			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Zustand Batterie, Anschlüsse, Pole und Batteriesäure			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Keilriemen, Keilrippenriemen	*		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Motoröl und Filter	1, 2		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
X	X	X	X	Kühlsystem, Schläuche und Verbindungen			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Motor Kühlmittel	5, 7		P	P	P	P	E	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Diesel-Kraftstoffsystem und Verbindungen			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Diesel-Kraftstofffilter (Wasser bei jedem Ölwechsel ablassen)	2		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
X	X	X	X	Luftfiltereinsatz	2		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
X	X	X	X	Abgassystem und Halterungen			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Abgasrückführung mit Regelventil			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Bremssättel, Bremscheiben und Beläge, falls notwendig ersetzen	*		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Bremstrommeln, Radbremszylinder und Beläge, falls notwendig ersetzen	*						P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Handbremssystem	2		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Bremssleitungen und Verbindungen (inklusive Bremskraftverstärker)			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Bremss- und Kupplungsflüssigkeit			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
X	X	X	X	Bremss- und Kupplungspedalspiel Einstellung			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Schaltgetriebeöl	6						P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Automatikgetriebeöl	2, 4		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Transfergetriebeöl			P	P	E	P	P	E	P	P	P	P	
X	X	X	X	Vorderachsdifferential-Öl	3		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
X	X	X	X	Hinterachsdifferential-Öl Starrachse (5-Link)	3		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
X	X	X	X	Hinterachsdifferential-Öl Einzelradaufhängung (Multilink)	3		P	P	E	P	P	E	P	P	P	P	
X	X	X	X	Lenkung, Radaufhängung (Spiel, Radlagerfett, etc), Federn und Stossdämpfer	*, 2, 8		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Servolenkungsflüssigkeit und -leitungen			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Antriebswellen und -manschetten	8		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Kardanwelle - vorne/hinten prüfen & fetten	9		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
X	X	X	X	Schrauben von Fahrgestell und Karosserie überprüfen (Spiel, Festigkeit, etc)	*, 2, 8		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Unterboden mit sämtlichen Verschraubungen	*, 8		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Sichtprüfung Karosserie-Unterbodenschutz und Lackierung	*, **		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Reifenluftdruck und Zustand (Profiltiefe, Unwucht, etc) inkl. Reserverad	*, **		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Spureneinstellung	*		(Prüfen wenn abnormaler Zustand bemerkt wird)										
X	X	X	X	Schlösser, Scharniere und Haubenschloß schmieren			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
X	X	X	X	Sicherheitsgurte, Schnallen und Verankerungen			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Kontrolle aller Steuergeräte mit Diagnosegerät SIW			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
X	X	X	X	Funktionskontrolle			Probefahrt										
<b>Karosserie</b>				JA	NEIN	<b>Profiltiefe (mm):</b>											
Ergebnis Karosserieinspektion in Serviceheft eingetragen (S. 37ff.)						VL		HL		VR		HR					
<b>Ergänzungsarbeiten* / Empfehlung*</b>				JA	NEIN	<b>Unterschrift Mechaniker:</b>											
Reifentausch						<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Händlerstempel</div> </div>											
Klimaanlagenwartung																	
Korrosionsschutz Unterboden erneuert																	

**Bemerkungen (n.i.O.):**

\* Eventuell erforderliche Ergänzungsarbeiten sind nicht Bestandteil der allgemeinen Wartungsarbeiten (Separate Verrechnung)

\*\* Eintrag im Nachweis Karosserie und Unterbodenprüfung notwendig

<sup>1</sup> Prüfen Sie den Motorölstand vor Beginn einer längeren Fahrt, spätestens alle 3000km

<sup>2</sup> Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) häufiger kontrollieren und bei Bedarf ersetzen

<sup>3</sup> Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 15000km ersetzen

<sup>4</sup> Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 60000km ersetzen

<sup>5</sup> Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 100000km ersetzen

<sup>6</sup> Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 120000km ersetzen

<sup>7</sup> Nach Geländefahrten umgehend überprüfen

<sup>8</sup> Bei häufigen Gelände- / Gebirgsfahrten alle 5000km/ 3 Monate (was zuerst Eintritt) prüfen

Nicht nach Herstellervorgaben ausgeführte Arbeiten führen zum Erlöschen der Werksgarantie. Dieser Wartungsplan muss dem Kunden vollständig ausgefüllt ausgehändigt werden.  
Eine Kopie ist dem Importeur oder SsangYong Motors auf Verlangen vorzulegen.