Wartungsplan

Kunde:	Kennzeichen:	Erstzulassung:
VIN:	**Kilometerstand:**	**Auftrags-Nr.:**	**Datum:**

Tivoli G16 DF (Euro-VI / X100/X103)
Benziner

Bei geringer jährlicher Kilometerleistung gilt jeweils die Zeitangabe

Getriebe M	Getriebe A	Antrieb 2	Antrieb 4				Intervall	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							Monate	12	24	36	48	60	72	84	96
							x 1000 km	15	30	45	60	75	90	105	120
M	A	2	4			i.O.	n.i.O.	**P**= Prüfen, ggf. nachfüllen / nachziehen / einstellen; **E** = Ersetzen; **S**= Prüfen & Schmieren							
x	x	x	x	Scheinwerfer sowie deren Einstellung				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Scheibenwaschanlage v/h auf Funktion und Füllmenge				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Klimaanlage auf Dichtheit und Funktion	*			P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Pollenfilter	2			**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**
x	x	x	x	Motor und Anbauteile auf Beschädigung und Dichtheit prüfen				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Zustand Batterie, Anschlüsse, Pole und Batteriesäure				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Keilriemen, Keilrippenriemen	*			P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Motoröl und Filter	1, 2			**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**
x	x	x	x	Kühlsystem, Schläuche und Verbindungen				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Motorkühlmittel	7			P	P	P	P	**E**	P	P	P
x	x	x	x	Kraftstoffsystem und Verbindungen				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Kraftstofffilter	6				P		P		P		P
x	x	x	x	Aktivkohle-Filtersystem					P		P		P		P
x	x	x	x	Luftfiltereinsatz	2			P	**E**	P	**E**	P	**E**	P	**E**
x	x	x	x	Abgassystem und Halterungen				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Zündeinstellung				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Zündkerzen				P	P	P	P	**E**	P	P	P
x	x	x	x	Bremssättel, Bremsscheiben und Beläge, falls notwendig ersetzen	*			P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Bremstrommeln, Radbremszylinder und Beläge, falls notwendig ersetzen	*			P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Handbremssystem				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Bremsleitungen und Verbindungen (inklusive Bremskraftverstärker)				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Brems- und Kupplungsflüssigkeit				P	**E**	P	**E**	P	**E**	P	**E**
x	x	x	x	Brems- und Kupplungspedalspiel Einstellung				P	P	P	P	P	P	P	P
x		x	x	Schaltgetriebeöl	5					P			P		
	x	x	x	Automatikgetriebeöl	2, 4										
x	x		x	Transfergetriebeöl (PTU)	2, 3			P	P	P	P	P	P	P	P
x	x		x	Hinterachsdifferential-Öl				P	P	P	P	P	**E**	P	P
x	x	x	x	Lenkung, Radaufhängung (Spiel, Radlagerfett, etc), Federn und Stossdämpfer				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Äussere Traggelenke (Spiel, Festigkeit, Undichtigkeit, etc)				P	P	P	P	**E**	P	P	P
x	x	x	x	Antriebswellen und -manschetten	8			P	P	P	P	P	P	P	P
x	x		x	Kardanwelle - vorne/hinten fetten	9			**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
x	x	x	x	Schrauben von Fahrgestell und Karosserie überprüfen (Spiel, Festigkeit, etc)	*, 2			P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Unterboden mit sämtlichen Verschraubungen	*, 8			P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Sichtprüfung Karrosserie-Unterbodenschutz und Lackierung	*, **			P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Reifenluftdruck und Zustand (Profiltiefe, Unwucht, etc) inkl. Reserverad	*			P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Spureinstellung	*			(Prüfen wenn abnormaler Zustand bemerkt wird)							
x	x	x	x	Schlösser, Scharniere und Haubenschloß schmieren				**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
x	x	x	x	Sicherheitsgurte, Schnallen und Verankerungen				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Kontrolle aller Steuergeräte mit Diagnosegerät SIW				P	P	P	P	P	P	P	P
x	x	x	x	Funktionskontrolle				Probefahrt							

Karosserie	JA	NEIN	**Profiltiefe (mm):**							
Ergebnis Karosserieinspektion in Serviceheft eingetragen (S. 37ff.)			VL		HL		VR		HR	

Ergänzungsarbeiten* / Empfehlung*	JA	NEIN	**Unterschrift Mechaniker:**
Reifentausch			
Klimaanlagenwartung			
Korrosiosschutz Unterboden erneuert			

Bemerkungen (n.i.O.):

* Eventuell erforderliche Ergänzungsarbeiten sind nicht Bestandteil der allgemeinen Wartungsarbeiten (Separate Verrechnung)

** Eintrag im Nachweis Karosserie und Unterbodenprüfung notwendig

1 Prüfen Sie den Motorölstand vor Beginn einer längeren Fahrt, spätestens alle 3000km

2 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) häufiger kontrollieren und bei Bedarf ersetzen

3 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 60'000km ersetzen

4 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 90'000km ersetzen

5 Unter erschwerten Bedingungen (siehe Punkt 6 ff. - Wartung Ihres Fahrzeugs) alle 120'000km ersetzen

6 Bei schlechter Kraftstoffqualität alle 30'000km wechseln

7 Alle 195'000km oder 5 Jahre, das zuerst erreichte gilt

8 Nach Geländefahrten umgehend überprüfen

9 Bei häufigen Gelände- / Gebirgsfahrten alle 5000km/ 3 Monate (was zuerst Eintritt) prüfen

Händlerstempel

Nicht nach Herstellervorgaben ausgeführte Arbeiten führen zum Erlöschen der Werksgarantie. Dieser Wartungsplan muss dem Kunden vollständig ausgefüllt ausgehändigt werden.
Eine Kopie ist dem Importeur oder SsangYong Motors auf Verlangen vorzulegen.

MAPO Lebt was bewegt.